

RASANTE DDS + B60

Technický list SC 00269

NÁZEV:

TYP:

POUŽITÍ:

CHARAKTERISTIKA:

RASANTE DDS + B60

dvousložkový povrchový nátěr pro vnitřní použití

používá se jako zábrana proti vlhkosti na podlahu s povrchovou nebo zvýšenou vlhkostí od 3% do 15%.

Specifická hmotnost: 1.747 ± 30 gr/LT při teplotě 20°C

Vydatnost: 1 m²/LT jedna vrstva na hladký povrch (může se lišit v závislosti na povrchu, pórovitosti a absorpce podkladu a metody aplikace)

Estetický efekt: = = = = =

Viskozita: = = = = =

Zabarvení: Transparentní

Balení: KIT Kg. 1,5 a KIT Kg.4,0

DOBA SCHNUTÍ:

Suchý na povrchu: 8 - 10 hodin při 20 °C

Přetíratelný: 18 -24 hodin při 20 °C

Zcela suchý: 28 dní při 20 °C

CHARAKTERISTIKA A ODOLNOST:

Povrchový nátěr pro vyrovnání povrchu s vysoce hydrofobními vlastnostmi. Pokud stoupající vlhkost přesáhne 15% při měření vhodnými nástroji (např. Karbidovým vlhkoměrem), nedoporučujeme použít RASANTE DDS, jakož i všechny ostatní produkty z produktové řady VALPAIN E-VOLUTION nebo VALPAIN I-BETON.

| SPECIFIKACE | STANDARD | HODNOTA | OZNAČENÍ |
|---|-------------|---|----------|
| PŘÍDRŽNOST/ PRI ODTRHOVOVOU ZKOUŠKOU NA KERAMICKÉ OBKLADY | UNI EN 1542 | >5,9 N/mm ² | |
| PŘÍDRŽNOST/ PRI ODTRHOVOU SKOUŠKOU NA CEMENT | UNI EN 1542 | >5,4 N/mm ² | |
| PAROPROPUSTNOST | EN ISO 7783 | Sd =2,06m μ = 2062 paro-propustnost | |
| ODOLNOST VŮČI PŘÍMEMU A NEPŘÍMEMU HYDROSTATICKÉMU TLAKU | UNI 8298-8 | >150 KPa (>15 m vody) | |
| OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK | - | NEOBSAHUJE | |

| SPECIFIKACE | STANDARD | HODNOTA | OZNAČENÍ |
|-----------------------|---------------------|---|----------|
| OBSAH FORMALDEHYDU, X | JIS A 1902-3 | X<0.005mg/m2h F**** | |
| OBSAH TĚKAVÝCH LÁTEK | Směrnice 2004/45/CE | max 73 g/L (EU limit 500g/L) Kat. A/j | |

PŘÍPRAVA POVRCHU:

=====

PŘÍPRAVA PRODUKTU:

míchání:

katalýza: katalyzovat s B60

APLIKACE:

způsob:

Nerezová špachtle

počet nátěrů:

1

APLIKAČNÍ CYKLUS:

Na podlahy s povrchovou nebo stoupající vlhkostí od 3% do 15% musí být aplikován dvousložkový nátěr RASANTE DDS jako bariéra proti vlhkosti. Produkt RASANTE DDS musí být katalyzován s složkou B60, a důkladně promíchaný špachtlí nebo mechanickým nástrojem. RASANTE DDS musí aplikovat do 40 - 50 minut s nerezovou špachtlí PV 43 na čistý a odmaštěný povrch, který byl dobře vysušený (např. Pomocí průmyslového ohřívače), aby výrobek dokonale přilnul. Tím se zabrání případnému vlivu vlhkosti. Po 24 hodinách při 20 ° C, pokud nejsou spáry zcela vyrovnané, nebo pokud jsou na povrchu jakékoliv nerovnosti, před použitím METEORE 12 použijte pastu STUCCO SL20 pro vyrovnání a STUCCO SB30 CT50 pro aplikaci METEORE 14.

TEPLOTA APLIKACE:

od +5°C do +30°C.

SKLADOVÁNÍ:

ujistěte se, že je nádoba důkladně uzavřena i po použití a skladujte při teplotě od +10°C do +30°C.

**STABILITA:
POZNÁMKY:**

přibližně 1 rok, pokud je nádoba vhodně uskladněna a nebyla otevřena. Produkt před použitím pečlivě promíchejte.

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
A LIKVIDACE**

Výrobek je určen pro profesionální použití. Před použitím je třeba přečíst celý návod a bezpečnostní list.

Výrobek je nebezpečný a obsahuje nebezpečné látky, které mohou způsobit podráždění očí, a může vyvolat alergici kožní reakci.



Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchněte vodou a poradte se s lékařem.

Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Nářadí je nutné ihned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čisticím prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodním odtoku, kanalizacích.

Likvidovat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.

Vydání: č.3, Leden 2020

Vydané: Oddělením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY